


Instructions pour la pose de stores en bois

Première étape



POSER LES FIXATIONS

Ouvrez la porte articulée complètement. Identifiez le côté gauche (L) et le côté droit (R) inscrits à l'intérieur. Positionnez la fixation et marquez deux trous en fonction de la position désirée (A – au plafond, B – sur le mur).

Deuxième étape




POSER LES STORES

Une fois les fixations montées, veuillez enlever les embouts de plastique sur les côtés du caisson en fer. Glissez le store à l'intérieur des fixations, les morceaux de Velcro faisant face à vous.



Poussez la porte des fixations vers le bas et enclenchez pour bien verrouiller le caisson dans cette position.



Retirez le mince support en plastique pour les deux morceaux de Velcro en prenant soin de laisser les surfaces adhésives. Positionnez les cantonnières de bois sur l'avant et appuyez fermement pour les faire adhérer. Les retours latéraux s'ajusteront automatiquement sur les côtés du store.

AVERTISSEMENT

Les jeunes enfants peuvent accidentellement mettre leur tête dans les boucles continues des cordons, chaînes, galons et bandes de nos produits.

Pour éviter des accidents et étranglements, garder les cordons hors de la portée des enfants. Les cordons peuvent s'enrouler autour du cou d'un enfant. Déplacez les lits d'enfants et les meubles loin des fenêtres ayant des cordons.

Veuillez ne pas attacher les cordons ensemble. Assurez-vous que les cordons ne se tordent pas pour créer une boucle.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Les enfants peuvent s'étrangler si un dispositif de sécurité n'est pas installé ou est installé incorrectement. Veuillez toujours utiliser un dispositif de sécurité pour garder les cordes et les chaînes hors de portée des enfants.

Le dispositif de sécurité doit être installé à la distance maximale possible du mécanisme de commande et au moins à 1.5m du sol.

Placez le dispositif de sécurité sur le mur et marquez la position des deux trous pour les vis.

Entourer les fils autour des taquets comme montré à gauche.

Lorsque les cordons sont bien accumulés, veuillezvous assurer qu'ils sont solidement attachés et que lorsque vous tirez sur la corde, aucun excédent ne soit libéré, ce qui pourrait causer une boucle.

